

دستورالعمل نصب یراق لیفت HS 400

۱۹



✓ اندازه تسمه (۱) را سایز کنید.

✓ قطعات ۱ الی ۶ را بهم متصل نموده و به همراه قطعه ۷ در زیر پروفیل لنگه نصب کنید.

✓ قطعات شماره (۸) را بر روی اسپانیولت (۹) و مقابل محل پیچ‌ها نصب کنید.

✓ اسپانیولت (۹) را روی بلبرینگ (۲) نصب و پیچ (۱۰) را بسته و سپس اسپانیولت را در کانال پروفیل پیچ کنید.

✓ قطعات ۱۱ الی ۱۶ (دستگیره) را در محل خود نصب نموده، دقت شود دستگیره در حالت موازی به سمت بالا باشد.

✓ با چرخاندن دستگیره عملکرد یراق را امتحان کنید.

✓ استرایکر ۱۷ را با فاصله ۲۵۰ میلی‌متر از روی ریل و استرایکر ۱۸ را برای اسپانیولت ۱۷۰۰ معادل ۱۰۰۰ میلی‌متر، برای اسپانیولت ۲۲۰۰ معادل ۱۶۰۰ میلی‌متر و برای اسپانیولت ۲۶۰۰ معادل ۲۲۰۰ میلی‌متر از روی ریل بر روی چهار چوب و روبروی دستگیره نصب کنید.

✓ قطعات ضربه گیر ۱۹ را در سمت مخالف لنگه باز شو بر روی چهار چوب با فاصله ۲۰۰ میلی‌متر از پایین و بالا داخل چهار چوب نصب کنید.

۱۹